


Všeobecné informace

Montážní sada je určena pro instalaci čerpadla Werter SPIN 370 do IBC kontejneru. Čerpadlo je možné instalovat přímo do plnicího otvoru nádrže, nebo do nového otvoru, který vznikne vyříznutím v horní části nádrže. Na výtlačné hrdlo je možné instalovat automatický spínač čerpadla Werter HYDRON.

Součásti sady

- PE trubka Ø 32 mm
- PE spojka s vnějším závitem G 5/4"
- PE spojka s vnějším závitem G 1"
- Ocelová konzole 25 x 25 cm s antikorozií úpravou
- Mosazné hrdlo s vnitřním závitem G 1"
- Těsnicí teflonová páska

Pokyny před instalací

- Montážní sada je dodávána v částečně demontovaném stavu.
- Čerpadlo je možné instalovat do plnicího otvoru nádrže do max. průměru 225 mm. Je-li průměr plnicího otvoru větší, vyřízněte nový otvor v horní části nádrže. Nový otvor vyřízněte v kruhovém tvaru o průměru 20 cm co nejbližše středu nádrže.
- Pokud instalujete automatický spínač, zajistěte, aby spínač i propojovací kabely byly chráněny před povětrnostními vlivy (zakrytí). Spínač ani kabely nesmí být vystaveny dešti ani vlhkosti!
- Zajistěte odpovídající filtraci vody před nátokem do nádrže. Čerpadlo nesmí čerpat znečištěnou vodu obsahující písek nebo jiné pevné nečistoty. Pro ochranu čerpadla můžete použít pomocný filtr přímo na sání čerpadla.
- Čerpadlo instalujte tak, aby byl zajištěn volný pohyb plovákového spínače uvnitř nádrže.
- Chraňte elektrické kabely před povětrnostními vlivy a nadměrným namáháním. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nepoužívejte čerpadlo, pokud se v nádrži nacházejí osoby nebo zvířata!
- Čtěte pečlivě návod k použití čerpadla!

Pokyny k instalaci

1. Teflonovou páskou nebo jiným vhodným těsněním omotejte všechny závitové spoje.
2. Zkompletujte celou sestavu v tomto pořadí: čerpadlo – trubka se spojkami – ocelová konzole – mosazné hrdlo. Spojte pevně dotáhněte.
3. Spusťte čerpadlo otvorem do nádrže. Ujistěte se, že plovák se v nádrži může volně pohybovat.
4. Upevněte ocelovou konzoli k horní stěně nádrže tak, aby celá sestava byla zajištěna proti případnému pohybu.
5. Na mosazné hrdlo instalujte hadicovou přípojku, nebo automatický spínač.
6. Automatický spínač našroubujte na mosazné hrdlo. Natočte spínač tak, aby výtlačné hrdlo spínače mířilo požadovaným směrem pro připojení hadice.
7. Propojte elektrické kabely spínače a čerpadla. Kabely zajistěte proti povětrnostním vlivům a nadměrnému namáhání.
8. Zajistěte vhodné zakrytí spínače i kabelů tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zejm. před deštěm a vlhkostí).



Kód: 3486

Výrobce
Aquafam a.s.
www.aquafam.cz


Všeobecné informace

Montážní sada je určena pro instalaci čerpadla Werter SPIN 370 do IBC kontejneru. Čerpadlo je možné instalovat přímo do plnicího otvoru nádrže, nebo do nového otvoru, který vznikne vyříznutím v horní části nádrže. Na výtlačné hrdlo je možné instalovat automatický spínač čerpadla Werter HYDRON.

Součásti sady

- PE trubka Ø 32 mm
- PE spojka s vnějším závitem G 5/4"
- PE spojka s vnějším závitem G 1"
- Ocelová konzole 25 x 25 cm s antikorozií úpravou
- Mosazné hrdlo s vnitřním závitem G 1"
- Těsnicí teflonová páska

Pokyny před instalací

- Montážní sada je dodávána v částečně demontovaném stavu.
- Čerpadlo je možné instalovat do plnicího otvoru nádrže do max. průměru 225 mm. Je-li průměr plnicího otvoru větší, vyřízněte nový otvor v horní části nádrže. Nový otvor vyřízněte v kruhovém tvaru o průměru 20 cm co nejbližše středu nádrže.
- Pokud instalujete automatický spínač, zajistěte, aby spínač i propojovací kabely byly chráněny před povětrnostními vlivy (zakrytí). Spínač ani kabely nesmí být vystaveny dešti ani vlhkosti!
- Zajistěte odpovídající filtraci vody před nátokem do nádrže. Čerpadlo nesmí čerpat znečištěnou vodu obsahující písek nebo jiné pevné nečistoty. Pro ochranu čerpadla můžete použít pomocný filtr přímo na sání čerpadla.
- Čerpadlo instalujte tak, aby byl zajištěn volný pohyb plovákového spínače uvnitř nádrže.
- Chraňte elektrické kabely před povětrnostními vlivy a nadměrným namáháním. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nepoužívejte čerpadlo, pokud se v nádrži nacházejí osoby nebo zvířata!
- Čtěte pečlivě návod k použití čerpadla!

Pokyny k instalaci

1. Teflonovou páskou nebo jiným vhodným těsněním omotejte všechny závitové spoje.
2. Zkompletujte celou sestavu v tomto pořadí: čerpadlo – trubka se spojkami – ocelová konzole – mosazné hrdlo. Spojte pevně dotáhněte.
3. Spusťte čerpadlo otvorem do nádrže. Ujistěte se, že plovák se v nádrži může volně pohybovat.
4. Upevněte ocelovou konzoli k horní stěně nádrže tak, aby celá sestava byla zajištěna proti případnému pohybu.
5. Na mosazné hrdlo instalujte hadicovou přípojku, nebo automatický spínač.
6. Automatický spínač našroubujte na mosazné hrdlo. Natočte spínač tak, aby výtlačné hrdlo spínače mířilo požadovaným směrem pro připojení hadice.
7. Propojte elektrické kabely spínače a čerpadla. Kabely zajistěte proti povětrnostním vlivům a nadměrnému namáhání.
8. Zajistěte vhodné zakrytí spínače i kabelů tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zejm. před deštěm a vlhkostí).



Kód: 3486

Výrobce
Aquafam a.s.
www.aquafam.cz

